

## PROMASEAL®-PL z folią samoprzylepną

### Instrukcja aplikacji (naklejania)

Zasady aplikacji naszych produktów nie różnią się od zasad stosowanych w innych wyrobach wyposażonych w folię samoklejącą.

PROMASEAL®-PL z folią samoprzylepną powinien być przechowywany i aplikowany w temperaturze pokojowej (ok. 21°C). Powierzchnia, na której umieszczony zostanie materiał pęczniejący powinna być płaska, odtłuszczona, wolna od kurzu i innych nieczystości.

Przy przyklejaniu uszczelka nie powinna być naciągana a folia ochronna usuwana stopniowo zaraz przed aplikacją. Po umieszczeniu uszczelki na określonym miejscu należy ją, niezwłocznie docisnąć na całej jej długości. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności zapewni trwałe zamocowanie materiału pęczniejącego do określonej powierzchni.